

Руководство пользователя



ТВ-приставка билайн ZTE ZXV10 B860N

Содержание

- 1. Введение**
 - 1.1. Назначение устройства
 - 1.2. Краткие характеристики
- 2. Комплектация**
- 3. Описание и разъёмы приставки**
 - 3.1. Внешний вид
 - 3.2. Интерфейсы и порты
- 4. Подключение приставки**
 - 4.1. Подключение к современному телевизору (HDMI)
 - 4.2. Подключение к старому телевизору (AV)
 - 4.3. Подключение к интернету (Wi-Fi/Ethernet)
 - 4.4. Первое включение
- 5. Настройка приставки**
 - 5.1. Выбор языка
 - 5.2. Подключение к сети
 - 5.3. Вход в «Билайн ТВ»
 - 5.4. Обновление ПО
- 6. Использование приставки**
 - 6.1. Основное меню
 - 6.2. Просмотр телеканалов

- 6.3. Фильмы и сериалы по запросу
 - 6.4. Установка приложений
 - 6.5. Управление пультом ДУ
 - 7. **Дополнительные возможности**
 - 7.1. USB-накопители
 - 7.2. microSD-карты
 - 7.3. Bluetooth-устройства
 - 7.4. Голосовой поиск (если поддерживается)
 - 8. **Устранение неполадок**
 - 8.1. Нет изображения
 - 8.2. Нет звука
 - 8.3. Проблемы с Wi-Fi
 - 8.4. Каналы не открываются
 - 8.5. Префикс завис — что делать
 - 9. **Техника безопасности**
 - 10. **Характеристики устройства**
 - 11. **Часто задаваемые вопросы (FAQ)**
-

1. Введение

1.1. Назначение устройства

ТВ-приставка ZTE ZXV10 B860H — это компактный Android TV-бокс, предназначенный для просмотра «Билайн ТВ», онлайн-кинотеатров, IPTV и приложений Android TV на любом телевизоре. Доступен при подключении домашнего интернет от билайн.

1.2. Краткие характеристики

- Поддержка 4K Ultra HD
 - Android TV
 - Wi-Fi 2.4/5 ГГц
 - Ethernet 100 Мбит/с
 - HDMI 2.0a, AV-выход
 - 2 ГБ RAM, 8 ГБ Flash
-

2. Комплектация

Стандартная комплектация включает:

- ТВ-приставка ZTE ZXV10 B860H
- Пульт дистанционного управления
- HDMI-кабель
- Блок питания 12 В

- AV-кабель (в отдельных комплектах)
 - Ethernet-кабель (в некоторых партиях)
 - Краткое руководство пользователя
 - Гарантийный талон
 - Упаковка
-

3. Описание и разъёмы приставки

3.1. Внешний вид

Корпус компактный, с вентиляционными отверстиями снизу. Спереди — светодиодный индикатор состояния.

3.2. Интерфейсы

На задней и боковых гранях расположены:

- Порт питания 12 В
 - HDMI 2.0a
 - AV (3.5 мм комбинированный)
 - LAN (RJ-45)
 - 2 × USB 2.0
 - Слот для microSD
-

4. Подключение приставки

4.1. Подключение через HDMI

1. Подключите HDMI-кабель к ТВ и приставке.
2. Включите телевизор и выберите источник HDMI.

4.2. Подключение через AV

Используйте комплектный 3.5 мм → тюльпаны (если есть в комплекте).
Подходит для старых телевизоров.

4.3. Подключение к интернету

Вариант 1: Ethernet

- Подключите сетевой кабель в порт LAN.

Вариант 2: Wi-Fi

- Настраивается при первом запуске.

4.4. Первое включение

1. Подключите блок питания.
 2. Подождите загрузки Android TV.
 3. Следуйте инструкциям на экране.
-

5. Настройка приставки

5.1. Выбор языка

На первом экране выберите русский или другой язык интерфейса.

5.2. Подключение к сети

Выберите Wi-Fi или Ethernet и введите пароль сети.

5.3. Настройка «Билайн ТВ»

- Войдите под номером телефона и кодом из СМС.
- Или используйте учётную запись Beeline ID.

5.4. Обновление ПО

Если система предложит обновление — рекомендуется установить.

6. Использование приставки

6.1. Основное меню

В меню доступны:

- «ТВ-каналы»
- «Каталог фильмов»
- Установленные приложения
- Настройки

6.2. Просмотр телеканалов

- Выбирайте канал стрелками пульта.
- Поддерживаются перемотка и архив (если включено в тарифе).

6.3. Видео по запросу

Доступны фильмы, сериалы и программы.

6.4. Установка приложений

Приставка поддерживает сервисы Android TV:

- YouTube
 - Кинотеатры
 - Радио
 - Игры
- (доступность может зависеть от оператора)

6.5. Пульт дистанционного управления

На пульте есть:

- Кнопки навигации
 - ОК
 - Назад
 - Домой
 - Громкость
 - Питание
 - Цветовой индикатор
-

7. Дополнительные возможности

7.1. USB

Поддерживаются флешки и жёсткие диски — просмотр фото, видео, музыки.

7.2. microSD

Допускается расширение памяти и запуск медиаконтента.

7.3. Bluetooth

Можно подключить:

- наушники
- клавиатуру
- геймпад

7.4. Голосовой поиск

Поддерживается на версиях прошивки, где доступен микрофонный пульт.

8. Устранение неполадок

8.1. Нет изображения

- Проверьте HDMI-вход на ТВ.
- Замените кабель.
- Перезагрузите приставку.

8.2. Нет звука

- Проверьте громкость на ТВ и приставке.
- Убедитесь, что выбран правильный режим вывода (HDMI/AV).

8.3. Проблемы с Wi-Fi

- Перезагрузите роутер.
- Используйте диапазон 5 ГГц для стабильности.

8.4. Каналы не открываются

- Проверьте подписку.
- Перезайдите в приложение «Билайн ТВ».
- Проверьте интернет.

8.5. Приставка зависла

- Нажмите кнопку Reset (если есть отверстие).
 - Отключите питание на 10 секунд.
-

9. Техника безопасности

- Не закрывайте вентиляционные отверстия.
- Не используйте повреждённые кабели.
- Не размещайте устройство рядом с нагревателями.
- Используйте только оригинальный блок питания.