

Руководство пользователя



**ТВ-приставка билайн Veebox Android TV
(SWG2001A-A)**

Содержание

1. **Комплектация**
2. **Требования для подключения**
3. **Подключение приставки**
 - 3.1. Подключение кабелей
 - 3.2. Включение приставки
4. **Первоначальная настройка**
 - 4.1. Выбор языка
 - 4.2. Подключение к интернету
 - 4.3. Авторизация в Google
 - 4.4. Установка приложений
5. **Основные элементы управления**
 - 5.1. Пульт дистанционного управления
6. **Основные функции приставки**
 - 6.1. Просмотр ТВ и фильмов
 - 6.2. Голосовой поиск
 - 6.3. Воспроизведение 4K
 - 6.4. Использование Google Cast
7. **Установка приложений**
 - 7.1. Установка через Google Play
 - 7.2. Установка с USB-накопителя
8. **Настройки приставки**
 - 8.1. Настройки изображения
 - 8.2. Настройки звука
 - 8.3. Настройки сети
 - 8.4. Управление памятью
9. **Возможные проблемы и решения**
 - 9.1. Нет изображения
 - 9.2. Нет интернета
 - 9.3. Ошибки в приложениях
10. **Обновление ПО приставки**
11. **Правила безопасности**
12. **Техническая поддержка**

1. Комплектация

В стандартный комплект входят:

- ТВ-приставка Veebox Android TV
- Пульт дистанционного управления
- Блок питания
- HDMI-кабель
- Краткая инструкция
- Батарейки для пульта (могут идти не во всех комплектах)

Перед началом использования убедитесь, что все элементы присутствуют и не повреждены.

2. Требования для подключения

Для корректной работы приставки необходимы:

- Телевизор с HDMI-входом
- Подключение к интернету (Wi-Fi 2,4/5 ГГц или Ethernet)
- Скорость интернета от 10 Мбит/с для HD и от 25 Мбит/с для 4K
- Учётная запись Google (для загрузки приложений)
- Подключен [домашний интернет с телевидением билайн](#)

3. Подключение приставки

Шаг 1. Подключите кабели

1. Соедините приставку с телевизором с помощью HDMI-кабеля.
2. Если нужно проводное подключение к интернету — подключите сетевой кабель к порту LAN.
3. Вставьте блок питания в розетку и подключите его к приставке.

Шаг 2. Включите устройства

1. Включите телевизор.
2. Переключите вход на HDMI-порт, к которому подключена приставка.
3. Приставка включится автоматически или с помощью кнопки на пульте.

4. Первоначальная настройка

4.1. Выбор языка

После включения на экране появится мастер настройки. Выберите язык интерфейса (русский или другой).

4.2. Подключение к интернету

- **Wi-Fi:** выберите сеть, введите пароль.
- **Ethernet:** подключение происходит автоматически.

4.3. Авторизация в Google

Для работы Google Play, YouTube и рекомендательных сервисов войдите в аккаунт Google. Если аккаунта нет — создайте его во время настройки.

4.4. Установка приложений

После авторизации войдите в Google Play и установите приложения для просмотра ТВ, кино и других сервисов.

5. Основные элементы управления

Пульт дистанционного управления

На пульте обычно присутствуют:

- Кнопка включения/выключения
- «Домой» — возврат на главный экран Android TV
- «Назад» — назад в меню
- Кнопки навигации (вверх/вниз/влево/вправо)
- ОК — подтверждение выбора
- Громкость +/-
- Микрофон (для голосового поиска)
- Специальные кнопки для приложений (если предусмотрены)

6. Основные функции приставки

6.1. Просмотр ТВ и фильмов

Устанавливайте приложения для ТВ-каналов, кинотеатров, IPTV-порталы — приставка поддерживает большинство сервисов.

6.2. Голосовой поиск

Нажмите кнопку микрофона на пульте и произнесите запрос — приставка найдёт видео, приложения или информацию.

6.3. Воспроизведение 4K

Приставка поддерживает 4K-видео.
Для максимального качества:

- Убедитесь, что телевизор поддерживает 4K
- Используйте HDMI-кабель версии 2.0 или выше
- Подключайте интернет со скоростью от 25 Мбит/с

6.4. Google Cast

Можно транслировать видео, фото и экран смартфона на телевизор.

7. Установка приложений

Через Google Play

1. Откройте Google Play.
2. Найдите нужное приложение.
3. Нажмите «Установить».

С флеш-накопителя (при необходимости)

1. Включите «Разрешить установку неизвестных приложений» в настройках безопасности.
2. Установите APK-файл с USB-накопителя.

8. Настройки приставки

Изображение

- Разрешение экрана
- Настройки HDR
- Форматирование по размеру экрана

Звук

- Выбор аудиовыхода
- Режимы звука
- Регулировка громкости системных звуков

Сеть

- Изменение Wi-Fi-сети
- Проверка скорости соединения

Память

- Просмотр доступного места
- Удаление приложений

9. Возможные проблемы и решения

Нет изображения

- Проверьте HDMI-кабель
- Переключите на нужный HDMI-порт
- Попробуйте другой порт HDMI

Нет интернета

- Убедитесь, что пароль Wi-Fi введён верно
- Перезагрузите роутер и приставку
- При возможности подключитесь через Ethernet

Проблемы с приложениями

- Обновите приложение через Google Play
- Очистите кеш через «Настройки → Приложения»
- Перезагрузите приставку

10. Обновление ПО

Приставка автоматически проверяет обновления.

Чтобы вручную проверить обновление:

Настройки → О приставке → Обновление системы

11. Безопасность

- Используйте только оригинальный блок питания
- Не закрывайте вентиляционные отверстия
- Не размещайте приставку рядом с источниками тепла
- Для длительного отсутствия — выключайте питание

12. Техническая поддержка

При возникновении сложностей:

- Перезагрузите приставку
- Проверьте подключение кабелей
- Обратитесь к оператору или дилеру, через которого была куплена приставка